



# 帝馨软件

设备安装说明

帝馨张生：18718698018



# 目录

## 无线安装

### 一、无线设备安装

1. 装前准备
2. 安装步骤
2. 安装位置推荐
3. 注意事项

## 有线安装

### 二、有线设备安装

1. 安装前准备
2. 安装前检查
2. 拆装注意
3. 安装线路
4. 安装位置推荐
5. 注意事项



(翘板)



(46件套)

准备工具:

翘板、46件套、胶片等【如图】



1. 将无线设备机械式防拆按钮松开，在APP上查看此无线的状态，是否定位。



2. 寻找合适安装的位置，实施安装。





## 第一章 无线设备

### 2 无线安装-安装位置推荐



(顶棚、中控内)



(档把左右两侧、座椅下、地胶)



(B柱、C柱、后座椅下)





**注意事项:**

- (1) GPS正面要远离金属覆盖较密闭的位置。
- (2) 发动机舱等高热地方禁止安装设备。
- (3) 后备箱备胎处、地盘下面不建议安装，可能会屏蔽信号。





(翘板)



(电笔)



(46件套)



(剥线钳)



有线设备



(胶片)



(胶带)



(扎带)



(剪刀)

准备工具:

剥线钳、测电笔、螺丝刀、剪刀、绝缘胶带、翘板、扳手、汽车保险丝等(固定设备的双面胶和扎带)

【如图】



#### 安装前检查：

(1) 安装前检查车辆中控电路是否正常；如发动机故障灯、仪表、大灯、小灯、空调、音响等。

(2) 检查内饰、仪表、工作台是否有损坏或划伤现象；如有损坏或划伤现象及时告诉陪同人员，经过确认后方可安装。





#### 拆装注意：

- (1) 拆卸内饰版，或音响中控内饰板时一定要找到相对应的卡扣位置以防损坏。
- 
- (2) 中控音响内饰板拆卸下来后必须放在后排座位或副驾驶座位防止划伤或损坏，绝不允许放在地上以防不小心踩坏或被车轮压坏。



#### 安装线路：

GPS基本型设备正常工作需要接通2根线路，即电源正极(红色)、负极（黑色）。找线可以在原车内的保险盒，OBD,等常电电路取电，负极直接选择与车身相连的螺丝即可。

- u **正级查找：**当钥匙关闭后用电笔测，仍然有电的则是电源正级。**现大部分车型会有延时断电功能，车子里某个电气设备会在全车上锁半小时后自动断电，在安装不熟悉的车型时要锁车测量半小时以上！**
- u **负极查找：**只可以接明显的负极线或者螺丝，不要用电笔一头搭在电源正级，另一头搭在非同一插头的某根线，来判断负极，容易出现故障码。
- u **接线要求：**G接线要结实，包线要可靠、线束必须捆扎整齐，穿线时尽量靠近车辆原车线束，最好跟原车线路，排线。
- u **上线确认：**安装完成打开APP，登陆账户确认设备安装正常上线。





(中控下、收音机附近)



(保险丝后)



(OBD接口后)



(座椅附近)



(顶灯附近)



(A门柱附近)



#### 安装注意事项:

1. 设备要求隐蔽、安全放置、能明显看到设备的位置不能安放。
2. 发动机舱内、空调处、刹车附近、油门附近、后备箱盖板下，不能安装设备。
3. 电脑主板线路容易产生回路，损坏电器元件，不可安装设备。
4. 控制中控、门窗、雨刷、大灯、喇叭等部件的保险丝不要接线，以防止保险丝爆掉，部件失灵影响行车安全。
5. 安装前和安装后应启动车辆检查下有没有故障码等异常情况。安装前出现的，应与客户进行事前确认；安装后出现的，需及时处理掉，以免引起客户投诉、赔偿等事宜。
6. 接保险丝，需根据保险丝说明图进行相应操作，不可随意拔插。
7. 接线时，应先接线，线接好后再连接设备，以防设备接线时，接线瞬间电流过大或接线错误短路，损坏设备。
8. 所有的线路接口务必用绝缘胶带裹好，以防漏电。
9. 设备用扎带和双面胶在车内固定好，设备放置时尽量正面朝上，不可直接被铁皮遮挡，以防GPS信号接收不好。